



Notice et astuces de pose

⚠ Avant l'application :

La surface doit être lisse et propre (murs sans poussière, vitres dégraissées). Si vous venez de repeindre vos murs, il est conseillé d'attendre une vingtaine de jours avant d'appliquer le sticker (risque de décollement).

Application sticker petit format

- 1 Passez un coup de raclette sur le sticker
- 2 Enlevez le papier blanc
- 3 Positionnez le sticker à l'endroit choisi
- 4 Raclez le sticker « du centre vers les bords »
- 5 Tirez doucement le papier transparent en le faisant glisser à plat du haut vers le bas
- 6 Raclez les bords du motif

Application sticker grand format

Voir la vidéo de démonstration du site www.tatoographic.fr

- 1 Positionnez le sticker avec du ruban de masquage (**attention** : si vous utilisez du scotch ordinaire, votre peinture risque de se décoller)
- 2 Placez une charnière de ruban de marquage
- 3 Enlevez le ruban de masquage de maintien et raclez le sticker
- 4 Décollez le sticker de son support et le couper
- 5 A l'aide de la raclette, appliquer la partie haute du sticker « du centre vers les bords »
- 6 Enlevez la charnière et recommencez sur la partie basse
- 7 Tirez doucement le papier transparent en le faisant glisser à plat du haut vers le bas
- 8 Racler les bords du motif

tatoo[®] vous remercie de votre confiance.

Envoyez-nous les photos de vos réalisations !

Service-client@tatoographic.fr